



DIREKTIV 1999/05/CE  
FJERNKONTROLL/RADIOSENDER  
PRODUSERT AV FAB: B06450563



Denne fjernkontrollen kan programmeres direkte inn i utvalgte portåpnere, i tillegg kan den også kloner/kopiere utvalgte fjernkontroller.

## SLIK KOMMER DU I GANG MED DIN NYE FJERNKONTROLL

### 1. FINN DITT MERKE OG STILL INN MIKROBRYTERNE

#### DIREKTE PROGRAMMERING

For merkene under kan fjernkontrollen programmeres direkte mot din portåpner i garasjen. Merk at noen av fjernkontrollene kan avvike fra bildet. På vårt fjernkontrollsystem skal ikke mikrobrytere stilles.

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1  |  | LIFTMASTER - CHAMBERLAIN<br>LOBAS - RAYNOR ORION<br>LM60-80 LM600-1000A LM3800A LM5580 Motorlift 700-850           |  |
| 2  |  | LIFTMASTER - CHAMBERLAIN<br>LOBAS - RAYNOR ORION<br>440/4400/4410 - PRO8000/9000 - LM 800 - Motorlift<br>1000-5500 |  |
| 3  |  | BENINCA<br>TO GO 2WV, 4WV, 2WP, 4WP T2 WK, T4 WK - T4 WV<br>CUPIDO 4, CUPIDO2                                      |  |
| 4  |  | DOORHAN - NEHA - RAWLINK - TREC - TORRIDAL -<br>GRIMSTADGARASJEN - HARDHEAD<br>På disse må knapp 4 benyttes        |  |
| 5  |  | DITEC<br>GOL4 - GOL4C - BIXLP2 - BIXLG4 - BIXLS2   |  |
| 6  |  | NICE FLOR-S  |  |
| 7  |  | BFT MITTO2<br>Skjult knapp fungerer på samme måte som SW-knapp.  |  |
| 8  |  | NICE SMILO / SUNMATIC VISION<br>SM2 - SM4  |  |
| 9  |  | CAME<br>TOP 432 NA   |  |
| 10 |  | Tormatic / Novoferm  |  |

#### KLONING/KOPIERING AV ORIGINAL

For merkene under kloner du over signalet fra din originale fjernkontroll. Det er nødvendig at du har en fjernkontroll som fungerer fra før. Merk at noen av fjernkontrollene kan avvike fra bildet.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |  | DITEC<br>GOL4 - GOL4C - BIXLP2 - BIXLG4 - BIXLS2                     |  |
| 2 |  | FAAC SLH<br>433.92 Mhz   |  |
| 3 |  | FAAC SLH<br>868 Mhz  |  |
| 4 |  | CLEMSA<br>Mastercode   |  |
| 5 |  | MARANTEC - TWOBI - RAYNOR<br>NEW ENGLAND DOOR - E-KING<br>433.92 Mhz |  |
| 6 |  | MARANTEC - E-KING<br>868 Mhz   |  |
|   |  | BERNER<br>868 Mhz  |  |
|   |  | HÖRMANN<br>868 Mhz   |  |
|   |  | FAAC<br>868 Mhz  |  |
| 7 |  | UNIVERSAL KLONING<br>FIXED CODE 433.92 Mhz                           |  |

## 2. PLASSER FJERNKONTROLLEN I STRØMUTTAK 12V (SIGARETT-TENNER)

## DIREKTE PROGRAMMERING FORTS.

Etter at du har stilt inn mikrobryterne etter ditt merke og fjernkontrollen får strøm fra strømuttaket er den klar for programmering mot din portåpner. Programmeringsmetoden kan variere på forskjellige motorer. Vi har samlet de vanligste merkene under.

### Programmering av fjernkontroll mot vanlige merker

Husk først og fremst og stille inn mikrobryterne i henhold til tabellen på baksiden. Se din originale bruksanvisning for programmeringsmetode dersom det ikke står beskrevet under. **Merk at det kan lønne seg å være to personer under denne prosessen, én som betjener portåpner og én som betjener ny fjernkontroll.**

### Liftmaster / Chamberlain Motorlift:



- Trykk på den røde/grønne knappen bak på motor. LED på motor vil nå lyse.
- Trykk og hold inne knappen du ønsker å bruke på fjernkontrollen.
- Slipp knappen når lyset i motor blinker, eller at du hører 2 klikk fra motor. Dette indikerer at fjernkontrollen er programmert.

### Sunmatic Vision / Nice Smilo :

Først bør du slette alle tidligere programmerte fjernkontroller på denne måten:

- Hold inne programmeringsknappen på motoren.
- LED vil starte å lyse. Fortsett å hold inne helt til LED slukker, LED vil så blinke 3 ganger.
- På det 3. blinket slipper du knappen.

Da er alle fjernkontrollene slettet fra minnet. Programmér så på følgende måte:

- Trykk på knappen på mottakeren og hold denne til LED lyser konstant.
- Innen 10 sekunder trykker du på knappen på fjernkontrollen og holder den inne i min. 2 sekunder.
- LED vil blinke 3 ganger og indikerer at den har mottatt signalet. Gjenta denne prosessen for eventuelt ekstra fjernkontroller.

### NEHA / Trec / Rawlink :

- Trykk på knappen S på motor.
- Trykk så på den nederste knappen på fjernkontrollen 2 ganger.
- Fjernkontrollen er nå programmert.

## KLONING/KOPIERING AV ORIGINAL FORTS.

Etter at du har stilt inn mikrobryterne etter ditt merke og fjernkontrollen får strøm fra strømuttaket starter kloneprosessen. **Fant du ikke ditt merke i listen bruker du kode nummer 7, UNIVERSAL KLONING (denne gjelder f.eks når du skal kloner CAME-fjernkontroll).**

### Instruksjon for kloning/kopiering av signal fra original fjernkontroll

Husk først og fremst og stille inn mikrobryterne i henhold til tabellen på baksiden.

- Trykk inn skjult knapp i hullet mellom de to minste knappene (bruk f.eks. binders). Blå LED vil lyse.
- Hold original fjernkontroll med baksiden inntil den nye .
- Trykk 1 gang på knappen du ønsker å bruke på den nye fjernkontrollen. Blå LED vil slukke.
- Trykk og hold inne knappen du ønsker å kopiere på den originale fjernkontrollen.



Hold original fjernkontroll inntil den nye og hold nede knapp på original fjernkontroll inntil LED-lampen på den nye fjernkontrollen blinker 6 ganger. Plassering av antenne kan variere så det vil noen ganger være nødvendig å prøve flere posisjoner, men bakside mot ny enhet fungerer som regel best.

Når den nye fjernkontrollen blinker 6 ganger indikerer det at fjernkontrollen har mottatt signalet og er programmert. Da er den klar til bruk.

**Lyser LED-lampen kun ett langsomt blink har den ikke mottatt signal og du må gjenta prosessen.**

Skal du kopiere en av de andre knappene gjentar du prosessen.



**Din leverandør av garasjeporter og tilbehør**

Portspesialisten AS Kuskerudveien 3, 1920 SØRUMSAND Org.nr: 997 984 196

Telefon: 67 41 41 90 E-post: info@portspesialisten.com

www.portspesialisten.com